



Ang inredning av vind

Rutin vid vindsbygge:

- Mängden av kutterspån skall bibehållas (förutom ny håltagning för vindslucka) för att inte försämra isoleringsförmågan. Överkant färdigt golv kommer då att hamna ca 200 mm över ök. takstol.
- Nytt golv skall regleras upp över befintliga takstolar och ventilation vid takfoten skall säkerställas. Det är ytterst viktigt att eventuella spikar från tak inte slås ner utan böjs försiktigt med tång för att undvika läckage från tak.
- Befintliga luckor i brandavskiljande vägg skall tätas vid behov för att hålla samma brandklass som vägg.

Enligt stadgarna så ansvarar bostadsrättsinnehavaren för framtida reparationer och underhåll av inredd vind.

Ett tips är att tänka igenom placering av vindslucka så att man kommer upp på vinden i taknock, husen har förskjutet taknock.



Med vänlig hälsning
Styrelsen